

GIGA X8c/X8

Nettoyage de la machine

Durée prévue 20 min

Matériel nécessaire :
Pastilles de nettoyage 3 phases
Boîte de 25 unités (Art. 25045)




Boîte de 6 unités (Art. 24225)




Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi X8c/X8 ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.

« Affichage »




Condition: « Nettoyer appareil »



« Nettoyage »





« Vider récipient marc de café »



« Presser Rotary Switch »






« Nettoyage machine »
« Insérez une pastille détergente »



« Presser Rotary Switch »



« Nettoyage machine »
« Vider récipient marc de café »



« Nettoyage » / « Nettoyage terminé. »